JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 21

COLLA PER RIVESTIMENTO CV

Colla a dispersione per rivestimenti per pavimenti tessili leggeri e CV

- Resa elevata
- Ottima efficacia
- Ottimo indurimento
- Prodotto pronto per l'uso
- Adatto all'uso di sedie con rotelle
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Per interni
- GISCODE D 1 – senza solventi
- Autorizzazione all'ispettorato n.: Z-155.20-134

Cod. art.: **13799**, secchio di plastica da 18 kg
Stoccaggio: min 12 mesi nella confezione originale sigillata in un luogo fresco e asciutto.
Proteggere dal gelo.
Consumo: rivestimenti CV: A1 ca. 300 g/m², A2 ca. 350 g/m²
Rivestimenti tessili: B1 ca. 450 g/m²
Temo di evaporazione: ca. 10-15 minuti*
Tempo di posa: ca. 15-25 minuti*
Caricabile: dopo ca. 24 ore*
Temp. di lavorazione.: non inferiore a 15 °C

* 20° C, 65% di umidità rel.

IMPIEGO:
Colla a dispersione per rivestimenti eterogenei CV e rivestimenti CV con retro in TNT. Adatta anche per rivestimenti tessili con rovescio espanso in lattice e rovescio doppio tessile. Adatta per sottofondi stuccati, piani e aspiranti. Solo per interni.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:
Il sottofondo deve essere stabile, asciutto, senza crepe, pulito e privo di qualsiasi sostanza che ne possa pregiudicare l'aderenza. Levigare il sottofondo, aspirare accuratamente, trattare con primer idoneo JK e applicare almeno 2 mm di stucco JK adeguato. Fare asciugare bene primer e stucco.

LAVORAZIONE:
1. Applicare la colla uniformemente sul sottofondo con una spatola dentata adeguata
e arieggiare secondo la quantità, il clima e le caratteristiche del sottofondo. Applicare solo sulla superficie che si prevede di completare entro il tempo di posa previsto.
2. Applicare il rivestimento, strofinare su tutta la superficie e, dopo 25 minuti, passare il rullo sull'intera superficie. Assicurarsi che i retro del rivestimento aderisca alla perfezione.
3. Rimuovere con acqua i residui di colla ancora fresca.

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA:
GISCODE D 1 – senza solventi a norma TRGS 610. Durante l'applicazione si raccomanda di usare una crema protettiva per la pelle e di ventilare a fondo i locali di lavoro. Dopo l'essiccazione il prodotto è inodore e innocuo dal punto di vista ecologico e fisiologico. I requisiti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma di legge e un sottofondi, primer e stucchi cementizi perfettamente asciutti.

SMALTIMENTO:
Raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. I fusti con i residui di prodotto raccolti allo stato liquido vanno smaltiti come rifiuti speciali. I fusti contenenti residui induriti
vanno smaltiti come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.