JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 20

COLLA PER LINOLEUM

Colla a dispersione per linoleum e agglomerato di sughero

- su sfondi spatolati
- per linoleum a strisce
- Breve tempo di evaporazione
- Ottima stabilità dimensionale
- Ottimo sviluppo della resistenza
- Adatto all'uso di sedie con rotelle
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Per interni
- GISCODE D 1 – senza solventi
- EMICODE EC 1 PLUS – a emissioni molto basse
- Autorizzazione all'ispettorato n.: Z-155.20-152

Cod. art.: **13797**, secchio di plastica da 18 kg
Stoccaggio: min 12 mesi nella confezione originale sigillata in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo.
Consumo: ca. 450 g/m², dentatura B1
Tempo di evaporazione: ca. 5 min*
Tempo di posa: ca. 20 min*
Caricabile: dopo ca. 24 ore*
Saldatura: dopo 24 ore*
Indurimento: dopo ca. 3 giorni*
Temp. di lavorazione.: non inferiore a 15 °C
Umidità relativa: non > 75%

* 20°C, 65 % di umidità relativa

IMPIEGO:
Colla a dispersione con ottimo potere adesivo per linoleum, linoleum di sughero e agglomerato di sughero a strisce. Colla a umido a evaporazione rapida, rapido sviluppo della resistenza, buona capacità di riempimento e giunto incollato elastico-duro. Adatta per sottofondi stuccati, piani e aspiranti. Solo per interni.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:
Il sottofondo deve essere stabile, asciutto, senza crepe, pulito e privo di qualsiasi sostanza che ne possa pregiudicare l'aderenza. Levigare il sottofondo, aspirare accuratamente, trattare con primer idoneo JK e applicare almeno 2 mm di stucco JK adeguato. Fare asciugare bene primer e stucco.

LAVORAZIONE:
1. Applicare uniformemente la colla sul sottofondo con la spatola dentata B1 e arieggiare solo brevemente. Applicare solo sulla superficie che si prevede di completare entro il tempo di posa previsto.
2. Applicare il rivestimento tagliato a misura e strofinare su tutta la superficie. Assicurarsi che i retro del rivestimento aderisca alla perfezione. Prima della posa, raddrizzare le parti terminali e i bordi non piani, in modo da evitare lo sviluppo di tensioni. Dopo 10 minuti passare il rullo sull'intera superficie del linoleum. Ripassare più volte i punti elevati e le parti terminali.
3. Rimuovere con acqua i residui di colla ancora fresca.

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA:
GISCODE D 1 – senza solventi a norma TRGS 610. Durante l'applicazione si raccomanda di usare una crema protettiva per la pelle e di ventilare a fondo i locali di lavoro.
Dopo l'indurimento il prodotto è inodore e innocuo dal punto di vista ecologico e fisiologico. I requisiti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma di legge e un sottofondi, primer e stucchi cementizi perfettamente asciutti.

SMALTIMENTO:
Raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. I fusti con i residui di prodotto raccolti allo stato liquido vanno smaltiti come rifiuti speciali. I fusti con residui secchi vanno smaltiti come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

09/2024