SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Sottofondo stabilizzante JK 101
- Disaccoppiamento -

Descrizione del prodotto e applicazione
Sottofondo in fibra di vetro autoposante di disaccoppiamento, per la posa di pavimenti in tessuto a stabilità dimensionale, pavimenti in PVC (in metratura), pavimenti in CV e linoleum** su ogni sottofondo sufficientemente piano e stabile, sottofondi non pronti per la posa (ad es. in presenza di olio o elevata umidità residua)
Solo per uso interno. Il max carico puntiforme non deve superare 3N/mm². Le sedie con rotelle devono essere conformi alla norma DIN EN 12 529. I mezzi di trasporto a livello terra devono essere dotati di pneumatici o ruote completamente di gomma. I carrelli elevatori a forche, i sistemi di sollevamento o i mezzi di movimentazione elettrici non possono essere utilizzati.

- Consente la messa in opera di rivestimenti su superfici non idonee, ad esempio per la presenza di olio, umidità residua o fessure
- Protegge provvisoriamente i pavimenti nuovi o le superfici esistenti
- Le protuberanze sul lato inferiore garantiscono un buon disaccoppiamento che riduce la pressione di vapore
- Facile da tagliare, a tenuta di vapore e non aspirante
- Facile da rimuovere, non lascia residui, ideale per proteggere i pavimenti esistenti

Dati tecnici

Dati generali del prodotto	
Materiale	TNT con fibra di vetro integrata nella materia plastica
Spessore del materiale	ca. 1,5 mm
Larghezza rotolo	2 m
Lunghezza rotolo	25 m
Peso superficiale	ca. 1,25 kg/m²
Resistenza alla trazione (DIN 53 504)	200 N/mm²
Allungamento di rottura (DIN 53 504)	5 %
Peso del rotolo	ca. 62,5 kg

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere piano, stabile e pulito. Le fessure devono essere stabili. L'umidità non deve superare il 2.0 CM% nei massetti in solfato di calcio, il 5.0 CM% i quelli in cemento.
Controllare il sottofondo secondo le norme vigenti o le schede tecniche e segnalare eventuali difetti. I vecchi rivestimenti devono essere stabili e privi di eventuali strati separatori.
Nelle piastrelle in ceramica, le fughe non devono essere troppo profonde né più larghe di 5 mm.
Preparare a regola d'arte i sottofondi non piani (la planarità deve essere conforme alla norma DIN 18 202), trattare con impregnante o spatola all'occorrenza.
Prima di posare le strisce del fondo, si raccomanda di levigare e/o pulire con cura la superficie.
Osservare le schede tecniche dei prodotti utilizzati.
JK 101 è un cattivo conduttore, pertanto non è adatto per la posa su massetti con riscaldamento a pavimento.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

** Per la posa del linoleum rivolgersi ai consulenti tecnici.

Lavorazione

(1) La temperatura minima durante la lavorazione deve essere di +18°C, la temperatura del pavimento superiore a 15°C,
l'umidità relativa inferiore al 75%. I rivestimenti del pavimento devono essere portati a temperatura ambiente.
(2) Stendere le strisce sull'intera superficie, una parallela all'altra, con bordi sfalsati (min. 50 cm) rispetto alla direzione di posa prevista per il pavimento. Tagliare all'occorrenza le parti terminali e le giunture longitudinali.
(3) Tagliare a misura in modo da evitare il contatto o eventuali tensioni con i componenti sporgenti della stanza (mantenere una distanza di almeno 3 mm).
(4) Far congiungere bordo con bordo le giunture longitudinali e fissare con nastro adesivo. Secondo le condizioni dei bordi, è possibile realizzare un taglio a doppia giuntura.
(5) Sotto i giunti delle strisce del fondo, posare una striscia di carta per evitare di sporcare con residui di colla o impedire l'adesione delle strisce al sottofondo. Il passaggio da un locale all'altro o verso l'ingresso va realizzato con un profilo di espansione che funga da separazione e consenta il movimento del fondo su entrambi i lati.
(6) La posa del nuovo pavimento va eseguita nel rispetto delle regole tecniche per la posa dei rivestimenti per pavimento. Estrarre dalle confezioni il fondo e il rivestimento e portarli a temperatura ambiente per circa 24 – 48 ore. Neutralizzare eventuali tensioni anche in corrispondenza dei bordi longitudinali, per prevenire l'eventuale sollevamento.
(7) Il sottofondo non è assorbente. Per incollare rivestimenti relativamente impermeabili (come i rivestimenti in tessuto con un lato in lattice o schiuma o i rivestimenti in PVC/CV), si raccomanda l'uso di una colla specifica per rivestimenti su sottofondi non aspiranti.

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza

JK 101 è un prodotto e, come tale, non necessita di un scheda tecnica di sicurezza secondo le norme europee vigenti. (Reg. 1906/2007/CE-REACH.) Sulla base delle nostre conoscenze, possiamo affermare che questo prodotto non è pericoloso per l'organismo umano.
Tuttavia, contiene fibre di vetro che possono causare irritazione (prurito) durante la lavorazione.
Pertanto si raccomanda di indossare indumenti coprenti, applicare una crema protettiva e indossare i guanti (in gomma o PVC). Rispettare le norme di sicurezza vigenti sul posto di lavoro.
Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell'ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa.
Il prodotto può essere stoccato per un tempo illimitato in un luogo fresco e asciutto. Conservare i rotolo sempre in posizione verticale.
La resistenza dei rivestimenti alle sedie con rotelle e all'indentazione può variare secondo i sottopavimenti isolanti. Malgrado l'ottima resistenza alla pressione, non si può escludere la formazione di impronte visibili o permanenti sui rivestimenti in tessuto o materiale elastico. Se si utilizzano sedie con rotelle, si raccomanda l'uso dei tappetini protettivi JOKA.

Smaltimento

I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati i centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU