JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 24

COLLA PER PARQUET SMP

Colla silanica monocomponente per parquet

multistrato

- Per parquet a 2 e 3 strati, parquet a listelli (≥ 14 mm) e listoni in legno massiccio (lunghezza fino a 220 cm 14–22 mm di spessore)
- Scanalatura di colla dura-elastica
- Assorbimento rapido
- Senza acqua e senza solventi
- Adatto all'uso di sedie con rotelle
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Per interni
- GISOCDE RS 10 – senza solventi, contiene metossi silano
- EMICODE EC 1 PLUS - emissioni molto basse

Cod. art.:	**169268**, secchio di plastica da 16 kg
Stoccaggio:	min 6 mesi nella confezione originale sigillata in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo.
Consumo:	1.000 –1.200 g/m², dentatura B11
Tempo di evaporazione:	nessuno*
Tempo di posa:	ca. 25 min*
Caricabile:	dopo ca. 24 ore*
Levigatura/sigillatura:	dopo ca. 24 ore*
Indurimento:	dopo ca. 3-5 giorni*
Temp. di lavorazione.:	non inferiore a 15 °C
Umidità relativa:	non > 75%

* 20° C, 65 % di umidità rel.

IMPIEGO:
colla per parquet priva di solventi e acqua, dura-elastica, silano-modificata, per parquet a 2 strati (ad es. 7 x 50 cm), parquet a 3 strati (ad es. 20 x 220 cm), parquet a listelli (≥ 14 mm) e listoni massello (fino a 220 cm di lunghezza, 14-22 mm di spessore). Adatta per massetti cementizi e a base di solfato di calcio o calcestruzzo, nonché per pannelli in truciolato nuovi avvitati P4 – P7 o pannelli OSB 2 – OSB 4.
Solo per interni.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:
Il sottofondo deve essere stabile, asciutto, senza crepe, pulito e privo di qualsiasi sostanza che ne possa pregiudicare l'aderenza. Levigare i massetti cementizi e a base di solfato di calcio, aspirare a fondo e trattare con primer JK 02. Incollare il parquet multistrato entro 48 ore. Se è necessaria la stuccatura, trattare il fondo con primer e spatola. Fare asciugare bene primer e stucco.

LAVORAZIONE:
1. Prima dell'uso attendere che la colla per parquet raggiunga la temperatura ambiente. Dopo l'apertura, rimuovere la pellicola di copertura ed eliminare l'eventuale sottile strato formatosi in superficie prima di mescolare.
2. Applicare la colla sul sottofondo con una spatola dentata adeguata. Applicare solo la quantità di colla che si prevede di completare entro il tempo di posa previsto di 25 minuti.
3. Posare il parquet multistrato nel letto di colla e premere bene. Assicurarsi che i retro del parquet aderisca sull'intera superficie.
4. Rimuovere subito i residui di colla con gli speciali stracci di pulizia, ad es. i panni JK Clean.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEL LAVORO:
GISCODE RS 10 – senza solventi, contiene metossi silano. Non infiammabile. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante l'indurimento vengono liberate tracce di metanolo, pertanto si raccomanda di arieggiare. Si raccomanda di indossare i guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle, lavare con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare subito con acqua e consultare un medico. Osservare, tra l'altro, le note riportate sull'etichetta, la scheda tecnica di sicurezza, le informazioni sui gruppi di prodotti e le istruzioni per l'uso campione dell'associazione professionale Bau-BG per i prodotti con GISCODE RS 10. Dopo l'indurimento il prodotto è inodore e innocuo dal punto di vista ecologico e fisiologico.

SMALTIMENTO:
Raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. I fusti con i residui di prodotto raccolti allo stato liquido vanno smaltiti come rifiuti speciali. I fusti con residui secchi vanno smaltiti come rifiuti di cantiere. Fare indurire all'aria i residui di prodotto e smaltirli come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

09/2024