**JOKA**
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

**INKU**
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

# Scheda tecnica del prodotto

# JK 13

# STUCCO cementizio

## Stucco per pavimenti industriali autolivellante per spessori a 15 mm

www.blauer-engel.de/uz113

- Autolivellante
- Applicabile con racla e con pompa
- Per spessori da 1 a 15 mm
- Adatto all'uso di sedie con rotelle
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Per interni
- GISCODE ZP 1/a basso contenuto di cromo secondo il REG. CE 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 Plus – a emissioni molto basse

| | |
|---|---|
| **Cod. art.:** | **49705**, sacco di carta da 25 kg |
| **Stoccaggio:** | min 9 mesi nella confezione originale sigillata in un luogo fresco e asciutto. |
| **Quantità di acqua:** | ca. 6 l per un sacco da 25 kg |
| **Consumo:** | ca. 1,5 kg/m² per ogni mm di spessore |
| **Tempo di lavorazione:** | ca. 25 min* |
| **Calpestabile:** | dopo ca. 2,5 ore* |
| **Pronto per la posa:** | dopo ca. 24 ore* ogni 3 mm di spessore* |

* 20 ° C, 65 % di umidità rel. e max 3 mm di spessore.

**IMPIEGO:** stucco cementizio autolivellante di qualità, per strati spessi fino a 10 mm, con sabbia silicea fino a 15 mm, per stuccare, lisciare, compensare e livellare massetti e sottofondi nuovi e preesistenti nel settore privato e commerciale, con sollecitazione normale ed elevata. Particolarmente adatto per massetti cementizi, calcestruzzo e sottofondi vecchi, con residui tenaci di colla o stucco. Serve per produrre superfici di posa piane e estremamente assorbenti, per tutti i rivestimenti tessili, in feltro agugliato, in PVC/CV, di design, linoleum e gomma in ambienti interni. Dopo la dovuta essiccazione e uno strato spesso almeno 3 mm, è possibile anche incollare direttamente il parquet. In tal caso, si deve utilizzare una colla silanica come la JK 24.

**PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:** il sottofondo deve essere a norma, uniformemente asciutto, senza crepe, aspirante, piano, resistente alla pressione e alla trazione e privo di sostanze che ne potrebbero pregiudicare l'aderenza. L'umidità residua deve essere conforme alle disposizioni e/o corrispondere agli attuali standard tecnologici. Preparare il sottofondo con adeguati sistemi meccanici e aspirare. Secondo i requisiti e il tipo di sottofondo, trattare preventivamente con un primer idoneo, ad es. JK 01 o JK 02 (sabbiato) o JK 03. Specialmente prima dell'incollaggio del parquet con JK 24 su sottofondi compatti o non resistenti ai plastificanti, prima dei lavori a spatola, applicare JK 02 e sabbiare.

**LAVORAZIONE:**
1. Miscelare 25 kg di stucco JK 13 con circa 6 litri d'acqua. Versare l'acqua fredda in un recipiente pulito. Unire la polvere mescolando energicamente e badando che non si formino grumi. Per strati di spessore superiore a 10 mm è possibile aggiungere sabbia silicea asciutta (con 20 % grana 0,7-1,2 mm). Tempo di lavorazione circa 25 minuti.
2. Versare il prodotto sul sottofondo preparato e distribuirlo uniformemente con una cazzuola per lisciatura o una racla. Terminare lo strato nello spessore desiderato, possibilmente in una sola fase di lavoro. Spessore minimo 1 mm per un fondo adatto alle sedie a rotelle. Su sottofondi non aspiranti applicare uno spessore minimo di 1,5 mm.
3. Se si applicano più strati, lasciare asciugare completamente il prodotto, trattare con JK 01 e, dopo un tempo di essiccazione di almeno 2 ore (a 20°C e 65% di umidità rel.), applicare il secondo strato.

**MISURE PRECAUZIONALI UND AVVERTENZE DI SICUREZZA:** contiene cemento, a basso contenuto di cromo secondo il REG. CE 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Conservare lontano dalla portata dei bambini! Tenere i bambini lontani dal prodotto/materiale di posa fresco! Conservare in un luogo fresco e asciutto. Chiudere subito a tenuta le confezioni aperte. Indossare pantaloni lunghi e guanti di cotone impregnato in nitrile. Indossare una maschera antipolvere e occhiali protettivi durante la miscelazione. Arieggiare a fondo durante e dopo la lavorazione/l'essiccazione! Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare subito con abbondante acqua e consultare un oculista. Evitare il contatto prolungato del prodotto con la pelle. Lavare subito e accuratamente con acqua le parti di pelle interessate. Più a lungo il prodotto rimane sulla pelle, maggiore è il pericolo di serie lesioni. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. Pulire gli utensili subito dopo l'uso con acqua e sapone. Il prodotto indurito e asciutto è innocuo dal punto di vista fisiologico ed ecologico. I requisiti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma di legge e un sottofondi, primer e stucchi cementizi perfettamente asciutti. Per informazioni sulle allergie: +49 561 94177-0.

**SMALTIMENTO:** raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti di carta completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. Raccogliere i residui di prodotto, miscelare con acqua, fare indurire e smaltire come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

09/2024