JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 26

COLLA PER RIVESTIMENTI DI DESIGN

Colla a dispersione a letto pieno con tecnologia microfibra per pavimenti di design in PVC

www.blauer-engel.de/uz113

- Per rivestimenti di design/in PVC, rivestimenti in PVC e CV
- Breve tempo di evaporazione
- Ottima efficacia
- Ottima stabilità dimensionale
- Adatto all'uso di sedie con rotelle
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Per interni
- GISCODE D 1 – senza solventi
- EMICODE EC 1 PLUS – a emissioni molto basse
- Autorizzazione all'ispettorato n.: Z-155.20-292

Cod. art.: **67492**, secchio di plastica da 14 kg
Stoccaggio: min 12 mesi nella confezione originale sigillata in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo.
Consumo: rivestimenti di design/in PVC: dentatura A2, ca. 320 g/m²
Rivestimenti in CV: dentatura A1: ca. 280 g/m²
Tempo di evaporazione: ca. 5 min*
Tempo di posa: ca. 20 min*
Caricabile: dopo ca. 24 ore*
Indurimento: dopo ca. 4 giorni*
Temp. di lavorazione: non inferiore a 15 °C
Umidità relativa: non > 75%

* 20° C, 65 % di umidità rel.

IMPIEGO:
Colla a dispersione a letto pieno per rivestimenti di design in PVC. Adatta, tra l'altro, per rivestimenti in PVC e CV. Adatta per sottofondi stuccati, piani e aspiranti. Solo per interni.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:
Il sottofondo deve essere stabile, asciutto, senza crepe, pulito e privo di qualsiasi sostanza che ne possa pregiudicare l'aderenza. Levigare il sottofondo, aspirare accuratamente, trattare con primer idoneo JOKA e applicare almeno 2 mm di stucco JOKA adeguato. Fare asciugare bene primer e stucco.

LAVORAZIONE:
1. Applicare uniformemente la colla con una spatola dentata adeguata e arieggiare bene il prodotto e il locale. Applicare solo sulla superficie che si prevede di completare entro il tempo di posa previsto.
2. Posare il rivestimento e strofinare bene o passare il rullo sull'intera superficie. Assicurarsi che i retro del rivestimento aderisca alla perfezione. Attendere 25 minuti e poi strofinare di nuovo o ripassare il rullo.
3. Rimuovere con acqua i residui di colla ancora fresca.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEL LAVORO:
GISCODE D1 – senza solventi a norma TRGS 610. Si raccomanda l'uso di una crema protettiva per la pelle. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Arieggiare a fondo durante e dopo la lavorazione/l'essiccazione! Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare subito con abbondante acqua. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. Pulire gli utensili subito dopo l'uso con acqua e sapone. Dopo l'indurimento il prodotto è innocuo dal punto di vista ecologico e fisiologico. I requisiti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma di legge e un sottofondi, primer e stucchi cementizi perfettamente asciutti. Il prodotto contiene isotiazolinone e bronopol. Per informazioni sulle allergie: +49 561 94177-0.

SMALTIMENTO:
Raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. I fusti con i residui di prodotto raccolti allo stato liquido vanno smaltiti come rifiuti speciali. I fusti con residui secchi vanno smaltiti come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

09/2024