JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 02

PRIMER A PRESA RAPIDA PUR MONOCOMPONENTE

Primer a reazione rapida a base di resine per rivestimenti e parquet

- Per massetti cementizi e a base di solfato di calcio
- Per bloccare l'umidità
- Liquido
- Prodotto pronto per l'uso
- Per interni
- GISCODE RU 1 – senza solventi
- EMICODE EC 1 PLUS – a emissioni molto basse
- Rullo applicatore raccomandato:
  JOKA rullo universale 25 cm (cod. art.: 2010115)

Cod. art.: **49704**, tanica di plastica da 10 kg
Stoccaggio: min 12 mesi nella confezione originale sigillata. Proteggere dal gelo.
Consumo: ca. 120-150 g/m² per strato
Essiccazione: ca. 2 ore*
in caso di 2a applicazione 12 ore*

* 20° C, 65% di umidità rel.

IMPIEGO: primer PUR monocomponente per la successiva stuccatura con tutti gli stucchi JOKA cementizi o a base di gesso (con strato di sabbia silicea da 0,3-0,8 mm). Adatto per massetti in magnesia e xiolite, pannelli di truciolato e OSB, pavimenti in legno e sottofondi vecchi con residui di colla tenaci e resistenti all'acqua sull'intera superficie. Adatto anche per massetti cementizi e a base di solfato di calcio, pavimenti in calcestruzzo secco, massetti prefabbricati o stucco su stucco.

Adatto per bloccare l'umidità residua eccessiva (fino a 3 CM-%) dei massetti cementizi dopo la 2a applicazione. Se successivamente è richiesta la stuccatura, si raccomanda una terza applicazione. Il parquet multistrato può essere incollato direttamente, con JK 24 dopo la 2a applicazione, entro 48 ore.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO: il sottofondo deve essere asciutto, stabile, senza crepe, pulito e privo di qualsiasi sostanza che ne possa pregiudicare l'aderenza. Di norma, è consigliabile levigare il sottofondo e aspirare accuratamente.

LAVORAZIONE:
1. Portare la confezione a temperatura ambiente, agitarla a fondo e versare il contenuto in un secchio pulito.
2. Applicare sul sottofondo uno strato sottile e uniforme di primer con un rullo universale JOKA. Evitare la formazione di pozzanghere.
3. Per una migliore adesione prima della stuccatura, spargere subito sull'ultimo strato ancora bagnato, sull'intera superficie, un abbondante strato di sabbia silicea da 0,3-0,8 mm. Sui sottofondi aspiranti, prima di spargere lo strato di sabbia, passare 2 mani di primer. Dopo l'essiccazione aspirare la sabbia non aderente. Se si utilizza il primer per parquet prima della colla JK 24, la posa deve avvenire entro 48 ore.
4. Per rimuovere le impurità fresche utilizzare un diluente adeguato. Il materiale indurito può essere rimosso solo con sistemi meccanici.

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA: GISCODE RU 1 – senza solventi. Non infiammabile. Contiene difenilmetandiisocianato (MDI). Nocivo per la salute se inalato. Irritante per gli occhi, l'apparato respiratorio e per la pelle. I vapori MDI inalabili potrebbero essere cancerogeni. Nocivo per la salute: pericolo di seri danni alla salute in caso di inalazione prolungata. Sensibilizzazione in seguito a inalazione e contatto con la pelle. Durante l'applicazione arieggiare bene e usare una crema protettiva per le pelle, guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle, lavare subito con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare subito con acqua e consultare un medico. Osservare, tra l'altro, le disposizioni dell'ordinanza sulle sostanze pericolose (GefStoffV), le misure precauzionali/avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta, la scheda tecnica di sicurezza, le informazioni sui gruppi di prodotti e le istruzioni per l'uso campione dell'associazione professionale Bau-BG per i prodotti con GISCODE RU 1. Dopo l'indurimento il prodotto è inodore e innocuo dal punto di vista ecologico e fisiologico.

SMALTIMENTO: raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. I fusti con i residui di prodotto raccolti allo stato liquido vanno smaltiti come rifiuti speciali. I fusti con residui secchi vanno smaltiti
come rifiuti di cantiere. Fare indurire all'aria i residui di prodotto e smaltirli come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.