SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
JK 161 Rapid Designlay SK
- Calpestio -

Descrizione del prodotto e applicazione
Fondo per ristrutturazione altamente resistente alla pressione per pavimenti di design e riquadri di moquette, con superficie autoadesiva. Non richiede l'uso di colla. Testato e compatibile con i prodotti JOKA Design 330, JOKA Design 555 (Dry back) e riquadri di moquette JOKA Kendo SL. Grazie alla rete in fibra di vetro integrata, il sottofondo è stabile e compensa alla perfezione eventuali irregolarità e fughe larghe fino a 8 mm. Ciononostante, non si possono escludere impronte visibili e/o permanenti.
Generalmente, il fondo può essere posato con il lato autoadesivo rivolto verso il basso, mentre il pavimento di design va posato con una colla adeguata.

Dati tecnici

Dati generali del prodotto	
Materiale	Schiuma di lattice, riempitivi minerali, supporti in fibra di vetro, TNT PP, acrilato copolimero
Autorizzazione dell'ispettorato	Z-158.10-114
Spessore del materiale	1,7 mm
Larghezza rotolo	1 m
Lunghezza rotolo	10 m
Densità	1.100 kg/m³
Resistenza alla pressione	1.958 kPA (EN 826)
Stabilità dimensionale	< 0,35 % (ISO 23999)
Idoneità alle sedie con rotelle	Idoneità unitamente a JOKA Design 330, JOKA Design 555 e JOKA Kendo SL. Tenere conto delle tipologie di rotelle raccomandate.
Attenuazione del rumore da calpestio	Unitamente a: JOKA Design 330: fino a 14 dB (secondo ISO 10140-1) JOKA Design 555: fino a 15 dB (secondo ISO 10140-1) JOKA Kendo SL: fino a 28 db (secondo ISO 10140-1)
Trasmittanza (R)	A norma DIN EN 12667:2001-5 0,01 m² K/W, R può essere max 0,15 m² K/W nell'intero sistema
Reazione al fuoco	Bfl-S1 secondo EN ISO 11925-2:2010 unitamente a JOKA Design 330, JOKA Design 555 e JOKA Kendo SL

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere conforme al regolamento VOB DIN 18365 "Lavori di rivestimento di pavimenti", pertanto deve essere piano, stabile, asciutto, pulito e resistente alla pressione/trazione. Il contenuto di umidità residua del sottofondo non deve superare i valori limite previsti dalle norme e dai regolamenti specifici del settore. Controllare il sottofondo secondo le norme e i regolamenti vigenti e segnalare eventuali dubbi. Prima della posa di JK 161, aspirare accuratamente il sottofondo e trattare con impregnante o spatola all'occorrenza. In caso di posa su massetto con riscaldamento a pavimento, spegnere l'impianto 48 ore prima della posa e riaccenderlo solo 24 ore dopo la posa entro i 7 giorni successivi, aumentando la temperatura per gradi.



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at


JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
JK 161 Rapid Designlay SK
- Calpestio -


Messa in opera

(1) Attendere almeno 24 ore per portare JK 161 a temperatura ambiente (nella locale in cui è prevista la posa).

(2) Per prima cosa stabilire la direzione di messa in opera del nuovo pavimento. Stendere JK 161 sul lato superiore (lato esterno del rotolo). Mantenere una distanza dalla parete di almeno 5-8 mm. Posare le strisce bordo con bordo, senza interspazi (non sovrapporre).



Per motivi di produzione, le strisce possono presentare delle giunture, che devono essere tagliate e rimosse.



(3) Aprire la pellicola protettiva delle prime 2-3 strisce secondo le dimensioni del pavimento e procedere con la posa a regola d'arte del pavimento (a 90° rispetto alle strisce del fondo). Attenersi alle istruzioni di posa del produttore del rivestimento.

(4) Durante la messa in opera, muoversi sempre sulla pellicola protettiva. La colla del fondo è reattiva alla pressione. Se si cammina sul fondo senza pellicola protettiva si rischia di danneggiarlo!

(5) Inizialmente, posare il rivestimento superiore con cautela sul sottofondo, senza esercitare pressione! In questo modo l'adesione è solo parziale ed è ancora possibile eseguire piccole correzioni. Solo quando la posa è perfetta si può esercitare la dovuta pressione.

(6) Ripetere i passi 4 e 5 fino a completare la posa del nuovo rivestimento. Al termine della messa in opera, passare un rullo sull'intera superficie in entrambe le direzioni (rullo da 50 kg)! Premere con cura anche negli angoli e nelle nicchie. A questo punto il pavimento è calpestabile e pronto per l'uso. La colla del sottofondo è reattiva alla pressione, pertanto maggiore è il carico esercitato sulla superficie, migliore diventa il potere adesivo.

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza

Il prodotto può essere stoccato per circa 1 anno, lontano dai raggi diretti del sole o dagli agenti atmosferici. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell'ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa. Per motivi di produzione, le strisce possono presentare delle giunture, che devono essere tagliate e rimosse. La resistenza dei rivestimenti alle sedie con rotelle e all'indentazione può cambiare secondo i sottopavimenti isolanti. Nonostante le ottime proprietà di resistenza alla pressione e ritorno elastico di JK 161, non si possono escludere impronte visibili e permanenti. Rispettare le fughe di espansione presenti nel sottofondo e seguirle con un profilo di espansione. Per le superfici più ampie - a partire da 100 qm (10 x 10) -, si raccomanda di posare un profilo di espansione. Per le superfici esposte a variazioni di temperature estreme o forte irradiazione diretta (come le finestre a livello suolo esposte al sole o i giardini d'inverno), secondo la qualità del rivestimento, si possono creare piccole fughe o rigonfiamenti, che solitamente spariscono quando il pavimento si raffredda, pertanto è importante garantire l'ombra necessaria.

Protezione del lavoro

JK 161 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento

I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU