JOKA
Ist eine Marke der
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Produktdatenblatt

JK 30

MULTIKLEBSTOFF All-In-One

Dispersionsklebstoff für viele elastische und textile Bodenbeläge

- lange Verarbeitungszeit
- gutes Anzugsvermögen
- hohe Endfestigkeit
- geeignet für Stuhlrolle
- geeignet für Fußbodenheizung
- für den Innenbereich
- GISCODE D 1 - Lösemittelfrei
- EMICODE EC 1 PLUS - sehr emissionsarm
- bauaufsichtliche Zulassungs-Nr.: folgt

Artikel-Nr.:	**170035**, 14 kg-Eimer
Lagerung:	mind. 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung. Vor Frost schützen.
Verbrauch:	CV-Beläge, PVC-Designbeläge: 270–310 g/m², Zahnung A1 PVC-Designbeläge, PVC-Beläge: 310–360 g/m², Zahnung A2 Textilbeläge, Linoleumbeläge: 360–430 g/m², Zahnung B1 Nadelvlies, Webware: 500–600 g/m², Zahnung B2
Ablüftezeit:	10-20 Min.*
Einlegezeit:	10-40 Min.*
Verarbeitungs-temperatur:	nicht unter 15 °C
Relative Luftfeuchte:	nicht über 75 %
Belastbarkeit:	nach ca. 24 Std.*
Endfestigkeit:	nach ca. 3 Tagen*

* Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

ANWENDUNG: Sehr breit einsetzbarer Dispersionsklebstoff mit schnellem Anzugsvermögen und hoher Kraftentwicklung für PVC-Designbeläge, PVC-/CV-Beläge, Linoleumbeläge in Bahnen bis 3,2 mm, Textilbeläge mit sämtlichen Rückenausstattungen, maßstabile und nicht extrem störrische Nadelvliesbeläge, Webware und vieles mehr. Mit ersichtlich haftklebrigen Eigenschaften und einer langen Einlegephase. Nur für den Innenbereich.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergrund schleifen, gründlich absaugen, mit geeigneter JK Grundierung vorstreichen und mindestens 2 mm dick mit geeigneter JK Spachtelmasse spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

VERARBEITUNG:
1. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und entsprechend Auftragsmenge und Raumklima ablüften lassen. Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

2. Belag einlegen und vollflächig gut anreiben oder anwalzen. Auf gute Benetzung der Belagsrückseite achten. Verlegte Fläche nach ca. 25 Minuten nochmals anreiben bzw. anwalzen.

3. Klebstoffverunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE: GISCODE D 1 – Lösemittelfrei nach TRGS 610. Bei der Verarbeitung sind die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Nach Durchtrocknung geruchsneutral sowie ökologisch und physiologisch unbedenklich. Grundvoraussetzungen für bestmögliche Raumluftqualität nach Bodenbelagsarbeiten sind normgerechte Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete Untergründe, Grundierungen und Spachtelmassen.

ENTSORGUNG: Produktreste möglichst sammeln und weiterverwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und Untersuchungen. Die in Kombination verwendeten Materialien und die jeweils unterschiedlichen Bedingungen bei der Verarbeitung können von uns jedoch nicht im einzelnen beeinflusst oder geprüft werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb im einzelnen von Ihrer fachmännischen Beurteilung der Bedingungen vor Ort und Produktverwendung durch Sie ab. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

12/2022