Montageanleitung Muschelgriffe JOKA SMART & PURUS

1) Bitte reinigen Sie das Türblatt mit Glasreiniger und bringen eine kleine Markierung im Abstand von ca. 1010 mm oberhalb der Türblattunterkante an, um dann die Schablone mit seiner Unterkante darüber anzukleben.

2) Dazu ziehen Sie hinterseitig alle 2 Schutzfolien von den Klebestreifen ab, knicken die Schablone mittig, längsseitig und kleben diese jeweils hälftig auf die gegenüberliegenden Seiten der Glastür, an die die Griffe angeklebt werden sollen.
WICHTIG! Die Pappschablone muss mit seinem schmalen Mittelstück ganz press auf die Glaskante gedrückt werden, damit sich die Rosettenausstanzungen exakt gegenüberliegen. Dieses ist vor der Verklebung gem. Pos. 4) und 5) unbedingt genau zu überprüfen.

3) Jetzt wird die Glastür mittels eines Föns auf ca. 50° C erhitzt, damit die Verklebung sicherer und langlebiger erfolgen kann.

4) Dann wird die Folie des ersten Muschelgriffes abgezogen und dieser passgenau durch die Schablone aufs Glas gesetzt.

5) Nun wird die Gegenmuschel hinterseitig passgenau angeklebt.

6) Mit Hilfe von zwei mittelgroßen Schraubzwingen werden dann die Rosetten oben und unten sehr stark gegeneinander gepresst, damit die Luft zwischen den Klebeflächen und der Glasblattoberfläche entweichen kann.

7) Die Verklebung sollte möglichst über Nacht erfolgen. Am nächsten Tag sind dann die Griffe voll belastbar.

8) Wir empfehlen für die Bürstungsrichtung der hinterseitigen Muschelgriffe dieselbe Richtung, die auch die beiden vorderseitigen Rosetten haben.

9) Nach Abschluss des Klebevorgangs kann die Schablone vorsichtig erst hinter- und dann vorderseitig abgenommen werden. So ist sie im Bedarfsfall ein weiteres Mal zu verwenden.





