Reinigungs- und Pflegeanleitung
Kunstrasen **Homeline030**

1. Werterhaltung:
Für Langlebigkeit und dauernde Freude an Ihrem Kunstrasen, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

2. Reinigung
Reinigen Sie den Bodenbelag nur mit Besen, Laubrechen oder Laubbläser. Hiermit lassen sich auch die Fasern wieder aufrichten und die natürliche Ausstrahlung wiederherstellen.

Blätter und andere grobe Verunreinigungen lassen sich mit einem Besen entfernen. Sie können zu Beseitigung von Blättern auch eine Laubrechen oder einen Laubbläser verwenden. Verwenden Sie niemals eine Stahlbürste. Verschüttete Flüssigkeiten lassen sich mühelos mit Wasser entfernen. Tierkot sollten sie leicht antrocknen lassen und anschließend mit einer kleinen Schaufel entfernen. Kaugummi oder ähnliches können Sie entfernen, indem Sie es sorgsam vom Kunstrasen ablösen. Nutzen Sie hierfür keinesfalls Lösungsmittel.

Es ist möglich, dass die Fasern des Kunstrasens nach dem Verlegen leicht anliegen. Mit einem Besen lassen sich die Grasfasern vorsichtig aufrichten. Ebenfalls können die Rasenfasern nach intensivem Gebrauch hierzu neigen. Daher sollten Sie Ihren Kunstrasen regelmäßig bürsten.

Oben genanntes gilt NICHT für die Artikel Peru und Serina!
Diese Artikel werden nach den normalen Verfahren der Teppichbodenreinigung gereinigt.
Die Regelmäßige Unterhaltsreinigung erfolgt mit einem Bürstsauger.

Fleckentfernung (Detachur) für die Artikel Peru und Serina
- Möglichst sofort und vor dem Eintrocknen entfernen
- Flüssigkeiten mit einem nicht fußelnden saugfähigen weißen Tuch abtupfen und aufnehmen
- Aufnahme der Flecken immer vom Rand zur Fleckmitte
- Leichte Flecken mit warmem Wasser entfernen
- Bei hartnäckigen und nicht wasserlöslichen Flecken ein Reinigungsmittel für Teppichböden aus dem Fachhandel einsetzen.

3. Hinweise
Gegenstände auf dem Kunstrasen
Der Rücken, hält grundsätzlich auch schweren Belastungen stand, ist jedoch für große punktuelle Belastungen nicht ausgelegt. Vermeiden Sie daher, dass der Kunstrasen mit spitzen Gegenständen in Berührung kommt. Bei dem aufstellen von Gartenmöbeln oder ähnlichen, sollte der Druck möglichst gut verteilt werden. Das aufstellen eines Planschbesckens, eines Trampolins oder anderer Spielgeräte ist möglich. Stellen Sie sicher, dass der Kunstrasen nicht mit Feuer oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.

Verlegung auf Dachterrassen
Nicht auf Dachterrassen mit Bitumen- und Kunststofffolie verlegen. Bei bodentiefen Fenstern sind optische Beeinträchtigungen möglich (durch Lupenglas Effekt).

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

03|2026