Reinigungs- und Pflegeanleitung
Designböden Xpression

Werterhaltung:

PVC-freie Designböden Xpression lassen sich dank fertig veredelter Ionomer Oberflächen einfach reinigen und pflegen.Für Langlebigkeit und dauernde Freude an einem Designboden, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumluftfeuchte von 40-65 % ist im Jahresverlauf optimal für PVC-freie Designböden Xpression und auch für das Wohlbefinden des Menschen. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt werden. Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren Designboden Xpression vor Schmutzpartikeln durch entsprechend dimensionierte Schmutzfangzonen (Matten) schützen.
Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern oder anderen auf Rollen beweglichen Gegenstände sind mit weichen Laufflächen / Rollen auszustatten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen.

Ersteinpflege nach der Verlegung

Grundsätzlich sind PVC-freie Designböden Xpression mit einer fertig beschichteten Ionomer Oberfläche versehen. Ein gesonderter Kanten- oder Oberflächenschutz ist daher nicht erforderlich. In stark beanspruchten Bereichen (wie Arztpraxen, Friseursalons, Autohäuser usw.) kann es erforderlich sein, dass unmittelbar nach der Verlegung eine Beschichtung mit einem 2K-PU Siegel notwendig ist. Hiermit wird eine geschlossene Oberfläche erreicht und weitere spezielle Anforderungen an den Bodenbelag können erfüllt werden.

Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung

Nach der Verlegung und der vom Klebstoffhersteller vorgegebenen Abtrocknungszeit wir loser Grobschmutz durch kehren oder saugen der Fläche beseitigt. Haftende Verschmutzungen werden mit einem Unterhaltsreiniger mittels Einscheibenmaschine und rotem Pad entfernt. Beachten Sie hierbei die Dosierungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Reinigungsmittelherstellers. Die Schmutzflotte anschließend vollständig aufnehmen und den Belag mit ausreichend klarem Wasser neutralisieren.

Auch die Unterhaltreinigung beginnt mit dem Entfernen des Grobschmutzes. Anschließend erfolgt die Feuchtreinigung mit einem geeigneten Unterhaltreiniger in Verbindung mit einem geeigneten Microfasermopp.

Das Reinigungsintervall ergibt sich aus der Nutzungsart und dem Schmutzaufkommen. Je nach Nutzungsfrequenz sollte die Unterhaltsreinigung täglich bis wöchentlich durchgeführt werden.

08|2018

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
Designböden Xpression

Grundreinigung:

Durch die Beanspruchung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies alle 12-18 Monate der Fall sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung der Verschmutzungen wird ein Grundreiniger in einer Verdünnung von ca. 1:1 bis 1:10 eingesetzt. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheiben-Maschine und Schrubbbürste oder grünem Pad abgefahren. Bei besonders hartnäckigen Rückständen (z.B. mehrere Aufschichtungen von besonders alten Pflegefilmen) den Grundreiniger 1:1 verdünnt verwenden. Die Schmutzflotte wird vollständig (mit einem Nasssauger mit Gummilippendüse) aufgenommen und der Bodenbelag anschließend mindestens zweimal mit klarem Wasser gründlich neutralisiert. (Beachten Sie zwingend die Verarbeitungshinweise der Reinigungs- und Pflegemittelhersteller).

Hinweis

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte etc. kann diese Reinigungs- und Pflegeanleitung. nur näherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.
Wir empfehlen die Reinigungsmittel der Firmen Dr. Schutz und RZ Reinigungssysteme.

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagsarbeiten. Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belags- und Reinigungsmittelhersteller zu beachten.

08|2018

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
Zero und Zero Sound

Werterhaltung:

PVC-freie Bodenbeläge Zero und Zero Sound lassen sich dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen. Für Langlebigkeit und dauernde Freude an einem Designboden, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumluftfeuchte von 40-65 % ist im Jahresverlauf optimal für Zero und Zero Sound und auch für das Wohlbefinden des Menschen. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt werden. Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Zero und Zero Sound vor Schmutzpartikeln durch entsprechend dimensionierte Schmutzfangzonen (Matten) schützen.
Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern oder anderen auf Rollen beweglichen Gegenstände sind mit weichen Laufflächen / Rollen auszustatten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen.

Ersteinpflege nach der Verlegung

Grundsätzlich sind Zero und Zero Sound mit einer fertig beschichteten Ionomer Oberfläche versehen. Ein gesonderter Kanten- oder Oberflächenschutz ist daher nicht erforderlich. In stark beanspruchten Bereichen (wie Arztpraxen, Friseursalons, Autohäuser usw.) kann es erforderlich sein, dass unmittelbar nach der Verlegung eine Beschichtung mit einem 2K-PU Siegel notwendig ist. Hiermit wird eine geschlossene Oberfläche erreicht und weitere spezielle Anforderungen an den Bodenbelag können erfüllt werden.

Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung

Nach der Verlegung und der vom Klebstoffhersteller vorgegebenen Abtrocknungszeit wir loser Grobschmutz durch kehren oder saugen der Fläche beseitigt. Haftende Verschmutzungen werden mit einem Unterhaltsreiniger mittels Einscheibenmaschine und rotem Pad entfernt. Beachten Sie hierbei die Dosierungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Reinigungsmittelherstellers. Die Schmutzflotte anschließend vollständig aufnehmen und den Belag mit ausreichend klarem Wasser neutralisieren.

Auch die Unterhaltreinigung beginnt mit dem Entfernen des Grobschmutzes. Anschließend erfolgt die Feuchtreinigung mit einem geeigneten Unterhaltreiniger in Verbindung mit einem geeigneten Microfasermopp.

Das Reinigungsintervall ergibt sich aus der Nutzungsart und dem Schmutzaufkommen. Je nach Nutzungsfrequenz sollte die Unterhaltsreinigung täglich bis wöchentlich durchgeführt werden.

08|2018

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
Zero und Zero Sound

Grundreinigung:

Durch die Beanspruchung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies alle 12-18 Monate der Fall sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung der Verschmutzungen wird ein Grundreiniger in einer Verdünnung von ca. 1:1 bis 1:10 eingesetzt. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheiben-Maschine und Schrubbbürste oder grünem Pad abgefahren. Bei besonders hartnäckigen Rückständen (z.B. mehrere Aufschichtungen von besonders alten Pflegefilmen) den Grundreiniger 1:1 verdünnt verwenden. Die Schmutzflotte wird vollständig (mit einem Nasssauger mit Gummilippendüse) aufgenommen und der Bodenbelag anschließend mindestens zweimal mit klarem Wasser gründlich neutralisiert. (Beachten Sie zwingend die Verarbeitungshinweise der Reinigungs- und Pflegemittelhersteller).

Hinweis

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte etc. kann diese Reinigungs- und Pflegeanleitung. nur näherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.
Wir empfehlen die Reinigungsmittel der Firmen Dr. Schutz und RZ Reinigungssysteme.

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagsarbeiten. Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belags- und Reinigungsmittelhersteller zu beachten.

08|2018

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU