Istruzioni di cura e pulizia
Atelier 030

1. Conservazione del valore
Per godere a lungo di un pavimento in TNT agugliato e preservarne il valore nel tempo, seguire attentamente le istruzioni specifiche!

Un'umidità relativa del 40-65% nell'arco dell'anno, è ottimale per la conservazione del pavimento in TNT agugliato e per il benessere personale. L'umidità dell'aria va misurata periodicamente per mezzo di un igrometro. Come per tutti gli altri rivestimenti, è importante proteggere il pavimentazione in TNT agugliato dalle particelle di sporco, con sistemi di protezione adeguati (stuoie). Le sedie da ufficio, i carrelli portadocumenti e i contenitori a carrello devono essere dotati di ruote/superfici di scorrimento dure (tipo H a norma EN12529). Inoltre, in queste aree fortemente sollecitate, è possibile proteggere la superficie con tappeti salvapavimento. Questi sono caldamente raccomandati.

2. Pulizia di fine lavori
Dopo la posa del nuovo pavimento in TNT agugliato e/o gli interventi di ristrutturazione, rimuovere lo sporco grossolano, aspirando a fondo con un aspiratore a spazzole. Per eliminare lo sporco profondo e la polvere penetrata nel rivestimento, si raccomanda una pulitrice a spazzola a doppio rullo controrotante con recipiente raccoglitore. La polvere rimossa dalle spazzole viene raccolta direttamente in due serbatoi, entrambi applicati davanti alle spazzole.

3. Pulizia di mantenimento
La pulizia di mantenimento non è solo decisiva per la pulizia del rivestimento, ma contribuisce fortemente a conservarne il valore e determina gli intervalli di una pulizia intensiva. La pulizia va eseguita preferibilmente ogni giorno, tassativamente con un potente aspirapolvere battitappeto (con spazzola morbida). Grazie alla spazzola rotante, oltre allo sporco in superficie, vengono aspirate anche le particelle di sporco più leggere, che sono penetrate in profondità. Nell'ambito della pulizia intensiva, la rimozione regolare delle macchie è necessaria per garantire l'estetica del prodotto.

4. Rimozione delle macchie
La rimozione delle macchie va eseguita ogni giorno e prima di ogni pulizia intensiva. In generale vale quanto segue: prima viene trattata la macchia, maggiore è la possibilità di una rimozione completa. Eliminare le sostanze solide, cremose e indurite con un cucchiaio o con il retro di un coltello. Durante l'operazione, procedere sempre verso il centro. Tamponare i liquidi prima con panni assorbenti. Non strofinare. Infine, rimuovere la macchia con un panno o una spugna e con acqua fredda. Procedere sempre verso il centro della macchia. Ripetere il procedimento all'occorrenza, finché il panno non assorbe più sporcizia. Ripassare con acqua pulita. Assorbire l'acqua residua con un panno o carta da cucina. Coprire la superficie trattata con alcuni strati di carta a cucina, applicare con un peso e fare asciugare. Infine passare un aspiratore a spazzole. Per rimuovere le macchie, non usare detergenti domestici o comunemente reperibili in commercio, ma solo prodotti specifici per i rivestimenti in TNT agugliato.

08|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

5. Pulizia intensiva

Se lo sporco si estende su un'ampia superficie, è necessaria una pulizia intensiva del pavimento. La pulizia intensiva è il modo più efficace per eliminare lo sporco e ripristinare le caratteristiche e l'estetica originali del rivestimento. La pulizia intensiva va affidata a imprese specializzate competenti, che dispongono di macchine e strumenti tecnologici all'avanguardia e di personale specializzato. Per la pulizia intensiva esistono diversi sistemi. I presupposti sono la presenza di una struttura (sottofondo) resistente all'umidità e l'applicazione a colla del rivestimento, con colle insolubili in acqua. In caso di dubbi, si raccomanda di eseguire dei test su superfici campione e di prova.

Pulizia con granulato

Per la pulizia di rivestimenti tessili sensibili all'umidità, che devono essere calpestabili subito dopo la pulizia, si raccomanda la pulizia con granulato e con apposita pulitrice. Per prima cosa aspirare a fondo la moquette con un aspirapolvere battitappeto adeguato, per rimuovere lo sporco superficiale. Per lo sporco più tenace e le aree di passaggio usare prodotti idonei secondo le istruzioni del produttore. Quindi distribuire uniformemente il granulato sulla superficie da pulire e ripassarla velocemente con la pulitrice, prima che si appiccichi alla moquette. In questo modo, il granulato si lega allo sporco, staccandolo dalle fibre. Quindi aspirare il granulato completamente secco con l'apposita pulitrice. Infine ripassare la superficie con un aspirapolvere battitappeto.

Pulizia con pad

La pulizia con pad consiste nello spruzzare un apposito detergente liquido e nel farlo penetrare nel rivestimento con un pad in tessuto. Le innumerevoli varianti di pad, di macchine per l'applicazione e di procedure rendono questo processo adatto a svariati casi applicativi.

Pulizia con schiuma a secco

Il processo di pulizia a secco comprende l'applicazione e la lavorazione di un'apposita schiuma detergente in un processo di lavoro. Dopo un tempo di applicazione e di asciugatura, lo sporco distaccato viene rimosso, insieme ai residui di detergente, con un aspirapolvere battitappeto.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

Pulizia a iniezione-estrazione

Aspirare il pavimento con un aspirapolvere battitappeto. Quindi pulire il rivestimento con una potente macchina a iniezione-estrazione. Per evitare l'eccesso di umidità e la formazione di aloni d'acqua, eseguire la pulizia a iniezione-estrazione a uno stadio, ossia iniettando e aspirando simultaneamente la soluzione detergente. Per la rimozione completa di eventuali residui di detergente, ripassare infine la macchina a iniezione-estrazione solo con acqua pulita. Attendere l'asciugatura completa prima di calpestare il rivestimento. Per evitare fastidi, come lunghi tempi di asciugatura, il ritorno dello sporco e problemi di tenuta della colla, è importante passare e ripassare a fondo l'ugello di aspirazione della macchina a iniezione-estrazione, senza ulteriore liquido.

Pulizia con shampoo

Aspirare il pavimento con un aspirapolvere battitappeto. Quindi pulire il rivestimento con una lavamoquette a shampoo dotata di ugello morbido. Per la rimozione completa dello sporto e di eventuali residui di detergente, ripassare la macchina a iniezione-estrazione con acqua pulita. Attendere l'asciugatura completa prima di calpestare il rivestimento. Per evitare fastidi, come lunghi tempi di asciugatura, il ritorno dello sporco e problemi di tenuta della colla, è importante passare e ripassare a fondo l'ugello di aspirazione della macchina a iniezione-estrazione, senza ulteriore liquido.

6. Istruzioni sui riquadri e sugli elementi a metratura amovibili

Le colle o i sistemi di fissaggio utilizzati, solitamente sono sensibili all'umidità. Questo vale soprattutto per la posa su sistemi a doppio pavimento. Per questa ragione, i sistemi di pulizia a umido non sono idonei. Pertanto si raccomanda la pulizia con pad o con schiuma a secco. Con questi sistemi, il rivestimento non si bagna.

7. Istruzioni generali

I rivestimenti in TNT agugliato sono molto sensibili all'umidità. Per questo, procedere con grande cautela durante la pulizia, soprattutto quella intensiva a umido. Se i rivestimenti in TNT agugliato sono posati su un sistema di riscaldamento a pavimento, la pulizia intensiva va eseguita solo se l'impianto è spento, per evitare la formazione di aloni.

Poiché esistono molti produttori di detergenti e sistemi di pulizia, le presenti istruzioni hanno un valore puramente indicativo. Per un risultato ottimale, è importante rivolgersi a una ditta specializzata per una valutazione della situazione specifica.

08|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU